


PC I/F (RS232) Kabelbelegung :

PC zur Kasse für die SERD Modelle
359T , 549 , 579, 396F , 649F

<u>ECR</u> <u>Pin #</u>	<u>PC (COM port)</u> <u>Pin #</u>
----------------------------	--------------------------------------



Kabel ECR-I/F zum Küchendrucker : (nur für ECR 396F u. 649F)

<u>ECR</u> <u>Pin #</u>	<u>Küchendrucker</u> <u>Pin #</u>
----------------------------	--------------------------------------

